

## Rolladenarretierung bei Alu Rollläden

### Aluminium Rolladen werden mit Clipsen arretiert



Im linken Bild sehen Sie die Arretierung bei einem PU-geschäumten Alu Rollladen. Hier wird der Arretierclip in den PU-Schaum gedrückt und mit einem Tacker festgeschossen.

Das rechte Bild zeigt die Arretierung bei einem hartgeschäumten, oder einem Sicherheits Rolladen. Die Härte des Schaumes ermöglicht, die Arretierung zu verschrauben, was im normalen PU-Schaum nicht halten würde.

Die linken und rechten Enden der Arretierclipse stehen bis zur Oberkante der Einhängenase und bis ans untere Ende der Aufnahmenut über.

Der Clips sichert also den Stab über der Lamelle, in die er eingeschoben wurde, und den Stab darunter. Natürlich muß auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls eine Arretierclip angebracht werden.

Es wird also nur jeder zweite Stab arretiert, aber immer auf beiden Seiten.