


Aufmassanleitung bei Montage in der Fensterlaibung



Ermitteln Sie die lichte Breite und Höhe der Fensterlaibung.

Beachten Sie bitte:

- Die Fensterlaibung verläuft nicht immer genau senkrecht.
- Messen Sie deshalb die Breite an 3 Stellen: oben, Mitte, unten.
- Nehmen Sie die schmalste gemessene Breite und ziehen Sie davon 5 mm ab - So erhalten Sie die **Bestellbreite**.
- Für die Höhe messen Sie die lichte Laibungshöhe.
- Messen Sie die Höhe an 3 Stellen: links, Mitte, rechts.
- Verwenden Sie die kleinste gemessene Höhe und ziehen Sie davon 10 mm ab - So erhalten Sie die **Bestellhöhe**

Wir bauen Ihren Kasten immer in der kleinstmöglichen Form.

Bestellen Sie mehrere Elemente richten wir uns nach der größten Höhe und bauen alle Kästen gleich. So erhalten Sie ein einheitliches Fassadenbild.