



Ermitteln Sie die lichte Breite und Höhe der Fensterlaibung.

Beachten Sie bitte:

- Die Fensterlaibung verläuft nicht immer genau senkrecht.
- Messen Sie deshalb die Breite an 3 Stellen: oben, Mitte, unten.
- Nehmen Sie nun die größte ermittelte Breite und zählen Sie 2 mal die Breite der Schienen dazu - so erhalten Sie die **Bestellbreite**.
- Für die Höhe messen Sie die lichte Laibungshöhe.
- Messen Sie die Höhe an 3 Stellen: links, Mitte, rechts.
- Nehmen Sie nun die kleinste ermittelte Höhe und zählen Sie die Kastenhöhe dazu - so erhalten Sie die **Bestellhöhe**.

Welche Kastengröße bei welcher Höhe ?

Maximale Bauhöhen (jeweils incl. Kasten)

- 125er-Kasten bis 127 cm
- 138er-Kasten bis 160 cm
- 150er-Kasten bis 209 cm
- 165er-Kasten bis 272 cm
- 180er-Kasten bis 326 cm
- 205er-Kasten bis 435 cm