




FR Notice d'installation

Eolis 3D Wirefree RTS



www.smofy.com

L'Eolis 3D Wirefree RTS est un capteur de mouvement en trois dimensions sans fil et autonome. Il permet la remontée automatique du store lorsque le store est soumis à des secousses provoquées par le vent. La détection des secousses correspond à un seuil de sensibilité. L'Eolis 3D Wirefree RTS est conçu uniquement pour les stores terrasse à bras de type bâche, coffre ou cassette. L'Eolis 3D Wirefree RTS est compatible avec la gamme actuelle de moteurs, capteurs, télécommandes RTS et capteurs RTS Somfy.

Ce capteur ne protège pas votre store en cas de forte rafale de vent; en cas de risque météorologique de ce type, s'assurer que le store reste fermé.

1. Sécurité
Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat, auquel cette notice est destinée.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés.

Cette notice décrit l'installation, la mise en service et le mode d'utilisation de ce produit. L'installateur doit par ailleurs se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'utilisation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Toute utilisation hors du domaine d'application défini toutefois non conforme. Elle entraînerait, comme tout respect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie de Somfy.

2. Modes de réglage
Le réglage par « Seuil prédefini » correspond à une détection des secousses à partir de valeurs seuil prééglées à l'aide du potentiomètre. Chaque valeur correspond à un seuil de sensibilité aux secousses :

• Seuil 1 = forte sensibilité aux secousses ; des secousses de faible intensité provoquent la remontée du store.

• Seuil 9 = faible sensibilité aux secousses ; des secousses de forte intensité provoquent la remontée du store.

Le seuil 2 offre une sensibilité aux secousses dans les conditions usuelles. En sortie d'usine, l'Eolis 3D Wirefree RTS est réglé sur le seuil 2.

2.2 Réglage par « Seuil personnalisé »
Le réglage par « Seuil personnalisé » correspond

à une détection de secousses à partir d'un seuil de sensibilité réglé par action de l'installateur. Le store charge, la flèche gravée sur le support doit être orientée pointe vers le haut.

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).
Placer le support (3) sur la barre de charge.

Controler si l'emplacement choisi empêche pas la remontée du store et ne détériore pas le capteur. Un simple appui sur la touche STOP/MY arrête la remontée du store et permet de modifier le seuil de sensibilité en renouvelant les secousses manuellement.

3. Description des éléments
1. Couvercle
2. Capteur
3. Support
4. Potentiomètre
6. Piles alcalines AAA
5. Bouton PROG

► Voir Figure A

Attention ! Ne jamais utiliser de piles rechargeables pour alimenter le capteur Eolis 3D !

Sortir le capteur du couvercle à l'aide d'un tournevis plat.

Insérer les piles AAA fournies (6) dans le capteur en respectant la polarité indiquée : la LED s'allume pendant 1 sec pour confirmer la mise en place correcte des piles.

► Voir Figure E

Attention ! Ne jamais utiliser de piles rechargeables pour alimenter le capteur Eolis 3D !

Attention ! La portée radio du capteur est de 20 m.

Certains équipements à forte puissance radio (par exemple des casques hifi sans fil) avec une fréquence de transmission identique peuvent affecter sa fonction.

► Voir Figure B

Attention ! L'adhésif fourni est à usage unique ! Toujours utiliser l'adhésif fourni par Somfy. Utilisation de tout autre adhésif est interdit !

Attention ! La portée radio du capteur est de 20 m.

Certains équipements à forte puissance radio (par exemple des casques hifi sans fil) avec une fréquence de transmission identique peuvent affecter sa fonction.

► Voir Figure C

Attention ! La portée radio du capteur est de 20 m.

Attention ! Toujours utiliser l'adhésif fourni par Somfy. Utilisation de tout autre adhésif est interdit !

Attention ! La portée radio du capteur est de 20 m.

Fixer le support (3) sur la barre de charge : la surface doit être plane et adaptée au collage du support.

• Contrôler si l'emplacement choisi n'empêche pas la remontée du store et ne détériore pas le capteur.

• Nettoyer la barre de charge.

• Coller l'adhésif sur l'arrière du support (3).

DE Installation
Der Eolis 3D Wirefree RTS ist ein drahtloser, autonomer Schwingungssensor. Er muss über der Markise bei Wind auftriebenden Schwingungen in 3 Dimensionen und sendet bei Überschreiten des eingestellten Schwellenwertes ein „Wind“-Signal an einen Funkempfänger. Die Gleitbänder sind dabei nicht behindert und der Sensor beim Einfahren nicht beschädigt werden.

Reinigen Sie diese Stelle des Austalfiprofils. Diese Einstellung erfasst Schwingungen, die an einer ausgewählten Markise vorliegen. Das Schleifen der ausgewählten Markise darf vorliegen. Das Gleitband auf die Rückseite der Halterung (3) auf die Klebefolie auf. Befestigen Sie die Halterung samt Klebefolie am Austalfiprofil. Siehe Abbildung C

Die Halterung (3) kann ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

Vergewissern Sie sich, dass bei vollständig geschlossener Markise genügend Platz für den Eolis 3D Wirefree RTS ist, um das Schleifen der Markise nicht zu beschädigen. Reinigen Sie diese Stelle des Austalfiprofils.

Die Einstellung (3) kann ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

Die Einstellung (3) kann ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

► Vier weitere Möglichkeiten für die Halterung (3) können ohne Unterlegscheiben mit Hilfe von 2 passenden Zylinderkopfschrauben Ø 4 mm, 2 passenden Blindnieten oder weiterem Zubehör von Somfy, befestigt werden (siehe Befestigungsmittel für die Halterung (3)).

Fixer l'ensemble adhésif-support sur la barre de charge, la flèche gravée sur le support doit être orientée pointe vers le haut.

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

Placer le support (3) sur la barre de charge.

Controler si l'emplacement choisi n'empêche pas la remontée du store et ne détériore pas le capteur.

STOP/MY arrête la remontée du store et permet de modifier le seuil.

En fonction du moyen de fixation choisi, percer deux trous dans la barre de charge selon l'entaille du seuil 2.

► Voir Figures D et F

Attention ! Ne jamais utiliser de piles rechargeables pour alimenter le capteur Eolis 3D !

► Voir Figure A

Attention ! Ne jamais utiliser de piles rechargeables pour alimenter le capteur Eolis 3D !

Sortir le capteur du couvercle à l'aide d'un tournevis plat.

Insérer les piles AAA fournies (6) dans le capteur en respectant la polarité indiquée : la LED s'allume pendant 1 sec pour confirmer la mise en place correcte des piles.

► Voir Figure E

Attention ! Ne jamais utiliser de piles rechargeables pour alimenter le capteur Eolis 3D !

► Voir Figure A

Attention ! Ne jamais utiliser de piles rechargeables pour alimenter le capteur Eolis 3D !

► Voir Figure C

Monter le support (3) sur la barre de charge en utilisant les deux premiers cycles suivant la détection des secousses.

► Voir Figure B

Attention ! La portée radio du capteur est de 20 m.

Certains équipements à forte puissance radio (par exemple des casques hifi sans fil) avec une fréquence de transmission identique peuvent affecter sa fonction.

► Voir Figure B

Attention ! La portée radio du capteur est de 20 m.

Certains équipements à forte puissance radio (par exemple des casques hifi sans fil) avec une fréquence de transmission identique peuvent affecter sa fonction.

► Voir Figure B

Attention ! La portée radio du capteur est de 20 m.

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopôles Ø 4 de 2, vis n°frise Ø 4, 2 rivets pop Ø 4, 4 de 2 accessoires de fixation Smofy (moyen de fixation non fourni).

► Voir Figure C

Le support (3) se fixe sans rondelle à l'aide de 2 vis cylindriques homopô



FR 5. Mise en service

5.1 Consignes spécifiques de sécurité

Après la mise en service, s'assurer que le seuil réglé permet la remontée du store.

5.2 Enregistrement du capteur

- Prendre une télécommande enregistrée dans le moteur.
- Faire un appui long sur le bouton PROG de la télécommande du vent.
- Le moteur effectue un va-et-vient, il est en mode programmation.
- Prendre un appui bref sur le bouton PROG (5) du capteur : le store peut être descendu et remonté.
- Faire un appui bref sur le bouton PROG (5) du capteur : le moteur effectue un va-et-vient, l'Eolis 3D est enregistré dans le moteur.

5.3 Réglage par « Seuil pré défini »

- Mettre le potentiomètre (4) sur le seuil voulu à l'aide d'un tournevis plat ; 9 = table sensible aux secousses ; 1 = forte sensibilité aux secousses.
- Insérer le capteur (2) dans le couvercle (1).
- Glisser le capteur (2) sur le support (3) jusqu'en butée : le capteur est réglé.
- Contrôler le réglage et le modifier si la sensibilité aux secousses n'est pas correcte.

5.4 Réglage par « Seuil personnelisé »

- Voir Figure G
- Allumer le capteur Eolis 3D !
- Remarque : les réglages du capteur restent mémorisés après le remplacement des piles.
- Retirer le capteur (2) du support (3).
- Sortir le capteur (2) dans son couvercle (1) à l'aide d'un tournevis plat.
- Insérer le capteur (2) sur le support (3) jusqu'en butée : le capteur est en mode « Seuil personnelisé ».
- Exercer un mouvement sur le store pour simuler la présence maximale du store : le moteur effectue un va-et-vient, il est en mode automatique du store : le capteur est réglé et passe en mode démonstration.
- Descendre le store puis exercer des mouvements de vibration sur le store pour simuler le vent et provoquer la remontée du store :
- Si le store réagit de façon satisfaisante, le capteur est réglé correctement.
- Si le store ne réagit pas de façon satisfaisante, arrêter la remontée du store en appuyant sur la touche STOP/MY du bouton à deux vitesses.
- Endosser l'ensemble couvercle-capteur sur le support (3) et attendre 2 s.
- Endosser l'ensemble couvercle-capteur sur le support (3) : le capteur est en mode « Seuil personnelisé ».
- Attention ! Si l'ensemble couvercle-capteur est désengagé de l'ensemble couvercle-capteur, le store effectue deux va-et-vient, tous les capteurs sont supprimés de la mémoire du moteur.

7.4 Résolution de pannes

7.1 Spécificité de sécurité

Exercer un mouvement sur le store pour simuler le seuil maximal de vibration autorisé et ce jusqu'à la remontée automatique du store : le capteur est réglé.

6. Mode de fonctionnement

6.1 Apparition du vent

- L'apparition du vent engendre la vibration du store. Si la vibration est supérieure au seuil réglé, le store remonte automatiquement à l'apparition du vent.

6.2 Disparition du vent

- Voir Figure G
- La disparition du vent permet de descendre le store à l'aide de la télécommande après un délai de 30 s.

6.3 Réglage par « Seuil pré défini »

- Si l'Eolis 3D est associé à un capteur soleil et que le soleil apparaît, l'Eolis 3D fait remonter le store.
- Attention ! Lors d'une journée enssoleillée et venteuse, désactivez la fonction « Soleil » pour protéger le store !

7. Dépannage

7.1 Remplacement des piles

- Attention ! Ne jamais utiliser de piles rechargeables pour alimenter le capteur Eolis 3D !
- Remarque : les réglages du capteur restent mémorisés après le remplacement des piles.

7.2 Suppression du capteur Eolis 3D

- Suivre la procédure « Enregistrement du capteur » pour supprimer le capteur de la mémoire du moteur.

7.3 Suppression de tous les capteurs

- Retirer le capteur (2) dans son couvercle (1) puis sur le plateau, etc) associés au moteur du store !
- Remplacer les piles alcalines AAA (6), par des piles aux caractéristiques identiques en respectant la polarité indiquée.
- Remettre le capteur (2) dans son couvercle (1) puis sur le plateau.

7.4 Modification du réglage du seuil

- Descendre le store.
- Désengager l'ensemble couvercle-capteur du support (3) et attendre 2 s.
- Endosser l'ensemble couvercle-capteur sur le support (3) : le capteur est en mode « Seuil personnelisé ».

Attention ! Si l'ensemble couvercle-capteur est désengagé de l'ensemble couvercle-capteur, le store effectue deux va-et-vient, tous les capteurs sont supprimés de la mémoire du moteur.

7.3 Löschen aller eingesetzten Sensoren

7.3 Löschen aller eingesetzten Sensoren

Nehmen Sie den Sensor aus dem Gehäusedeckel (3) von der Halterung und warten Sie 2 Sekunden.

Schließen Sie anschließend den Sensor samt Gehäusedeckel (3) wieder auf die Halterung (3) bis zum Anschlag.

Achtung! Wenn Sie den Sensor samt Deckel für länger als 4 Sekunden aus der Halterung nehmen, müssen Sie ihn samt Deckel wieder in die Halterung schließen und anschließend die beiden vorliegenden Schrauben wiederholen.

Achtung! Wenn Sie einen Bereich im Marksenstraint eingetragen haben, wiederholen Sie die im Marksenstraint angelegten Sensors bis der Antreib

Drücken Sie die PROG-Taste eines Funkhandsenders bis der Antreib mit einer kurzen Auf/Ab-Bewegung die Lernbereitschaft bestätigt.

Drücken Sie kurz die PROG-Taste (5) des Eolis 3D-Sensors, um den zu zulassen maximalen Schwellenwert zu simulieren, und zwar so lange, wie die Markise wieder automatisch einfährt. Der Sensor ist neu eingestellt und aktiv.

► Siehe Abbildung J

7.4 Fehlerbehebung

7.4 Fehlerbehebung

7.4.1 Spezifische Sicherheitshinweise

Der Anwender muss sich nach der Interaktion mit dem Sensor sicherstellen, dass die Markise bei dem eingesetzten Schwellenwert richtig einfährt.

Benutzen Sie einen bereits im Antreib gespeicherten Funkhandsender.

Drücken Sie die PROG-Taste eines Funkhandsenders bis der Antreib mit einer kurzen Auf/Ab-Bewegung die Lernbereitschaft bestätigt.

Drücken Sie kurz die PROG-Taste (5) des Eolis 3D-Sensors, um den zu zulassen maximalen Schwellenwert zu simulieren, und zwar so lange, wie die Markise wieder automatisch einfährt. Der Sensor ist neu eingestellt und aktiv.

► Siehe Abbildung J

6. Funktionsweise

6.1 Aufrufen eines „Vorgetriebenen Schwellenwertes“

Bei aufkommendem Wind fängt die Markise an zu schwingen.

Übersteigt die Schwingung der Gelenkkarmmarkise den am Eolis 3D eingestellten Schwellenwert, fährt die Markise ein. In diesem Zustand wird jeder Aufbefehl mit einem Funkhandsender für 30 Sekunden gesperrt.

6.2 Nachlassender Wind

Unterschreitet die Schwingung des Gelenkkarmmarkise nach Ablauf einer 30 Minuten ein.

Die Markise fährt alle 30 Minuten ein und die LED leuchtet ununterbrochen.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch lokale Senderanlagen (z.B. Funkkopfhörer).

Der Sensor oder der Schwellenwert ist defekt.

Um die einzelfahrbaren Schwellenwerte einzusehen, öffnen Sie die Markise.

Wenn dies nicht mehr möglich ist, wechseln Sie die Batterien.

Weil dies auch nicht geht, wenden Sie den Antrieb an.

Ersatzieren Sie den Sensor.

Schließen Sie den Sensor bis zum Anschlag auf die Halterung.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Keine Funkverbindung zwischen Sensor und Empfänger.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.

Die Markise fährt ständig ein.

Der Sensor ist defekt.

Die Batterien sind schwach.

Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien mit identischen Eigenschaften.